

バスボムの作り方




(材料)

- 1, 片栗粉 50g
 - 2, クエン酸 50g
 - 3, 重曹 100g
 - 4, 水 適量
 - 5, 食紅 適量
 - 6, シリコン容器 (紙コップでも可)
-)100円均一で購入可!!

(作り方)

- ① 1 2 3 5をだまにならないように混ぜる。
- ② ①の中に4を少しずつ加える。
★4はスプレーに入れて行なうとしやすい。
入れすぎると泡が立つのでそのときは入れすぎサイン!
- ③程よく湿った粉になったら6の中に隙間ができまいように指で押しながら詰めていく。
- ④半日～1日放置したら完成。

お風呂に入れると
とってもたのしい
にゆうよくさーい〜♪



★ビーズやラムを入れても
楽しいヨ!!

